



Abb. 1 Druckhöhenverlust: Rohrreibungszahl λ als Funktion der REYNOLDS-Zahl Re und der relativen Rauigkeit d/k